



Ögon- / ansiktsdusch

Typ: GIA 822 3697

Skötsel- & driftsinstruktion

1. Informera och utbilda berörd personal om duschens funktion och dess placering.

Märk upp platsen med skylt typ **NÖDDUSCH – ÖGONDUSCH**.

Montera inte duschen om rätt flöde EJ kan garanteras!

Duscharna är utrustade med tryck- och flödesregulator som arbetar automatiskt mellan 2,4 och 7 bar. Om trycket överstiger 7 bar måste en reduceringsventil monteras.

2. Nöd-/ögonduscharna är ständigt funktionsberedda.

- **Nödduschen** aktiveras genom att **dragstången/kedjan förs nedåt**.
- **Ögonduschen** aktiveras genom att **tryckplattan för framåt**. Ventilen är inte återgående utan vattnet stängs av genom att tryckplattan förs till utgångsläget.
- **Handduschen** (utan tryckplatta) aktiveras genom att **handtaget trycks inåt**. Ventilen stängs då handtaget släpps.

3. Se till att duschen är lätt åtkomlig och att området kring den hålls fritt.

GIA-duscharna levereras alltid med ett skyddslock för munstyckena (skyddslocket flyter automatiskt av när du aktiverar duschen), men se ändå till att duschen är ren och fräsch. (Vissa modeller levereras med dammskyddslock).

4. Öva användning regelbundet.

5. För att undvika att gammalt vatten blir stående för länge i ledningarna skall duschen spolas regelbundet. Detta skall dokumenteras minst en gång varje halvår enligt AFS1999:7

Kontrolldokumentet förvaras så att de kan uppvisas för Arbetsmiljöverket.

Skyddsblandare för tempererat vatten kan monteras till alla i marknaden förekommande ögon- & ansiktsduschar.

Installation

1. Kontrollera vid uppackningen att duschen är komplett och oskadad.

Kombinationsduschen består av: Kompletta ögonduschmodul 822 3523
Duschsil med rörmontage och ventil DN20
Rör: DN20 1 st L=780mm
Dragstång/wire
Nöd-/ögonduschskylt

2. **Duschen skall ha ett flöde av minimum 120 liter per minut för rätt funktion!**
Rördimensionerna måste anpassas till detta flöde!

Vattenanslutning:	DN20
Avloppsanslutning:	DN32

Montera inte duschen om rätt flöde EJ kan garanteras!

Tryck- och flödesregulatorn arbetar automatiskt mellan 2,4 och 7 bar.
Om trycket överstiger 7 bar måste en reduceringsventil monteras.
Duschen skall placeras så nära riskzon som möjligt.

OBS! Vid montering av duschen måste alla rör dras i botten, (inga gängor får synas efter monteringen).

3. Anslut vattentillförseln till dricksvattennätet, DN20.
4. **Spola igenom systemet ordentligt så att spån och andra partiklar sköljs bort.**
5. Fäst nöd-/ögonskylten väl synlig, intill duschen.
6. Kontrollera ögonduschens funktion genom att spola flera gånger. Observera att tryckplattan inte är återgående.
7. Kontrollera nödduschens funktion genom att spola flera gånger.
8. Överlämna detta instruktionsblad till ansvarig person