

Installation

1. Kontrollera vid uppackningen att ögon duschen är komplett och oskadad.
2. **Kontrollera att rördimensionerna stämmer överens med duschens vattenanslutning.**

Vattenanslutning: Se ritning
Avloppsanslutning: Se ritning

Montera inte duschen om rätt flöde EJ kan garanteras!!
Kontrollera att spolmodulen/munstycken monterats i vågrätt läge.

Tryck- och flödesregulatorn arbetar automatiskt mellan 2,4 och 7 bar. Om trycket överstiger 7 bar måste en reduceringsventil monteras.
3. **Spola igenom systemet ordentligt så att spån och andra partiklar sköljs bort.**
4. Monteringshöjder:
Ögon/ansiktsdusch: 800-1200 mm från golv till spolhuvudets **överkant.**
Kroppsdusch: 2100-2300 mm från golv till duschsilens **underkant.**
5. Fäst varselskylt väl synlig intill duschen.
6. Anslut vattentillförseln. **Nödduschar skall anslutas till vatten av dricksvattenkvalité.**
7. Anslut eventuellt avlopp.
8. Kontrollera duschens funktion genom att spola flera gånger. Observera att ventilen inte är återgående.
9. Överlämna detta instruktionsblad till ansvarig person.

Skötsel- & driftsinstruktion

1. Informera och utbilda berörd personal om duschens funktion och dess placering.

Märk upp platsen med skylt typ **NÖDDUSCH – ÖGONDUSCH.**

Duscharna är utrustade med tryck- och flödesregulator som arbetar automatiskt mellan 2,4 och 7 bar. Om trycket överstiger 7 bar måste en reduceringsventil monteras.

2. Nöd-/ögonduscharna är ständigt funktionsberedda.

- **Nödduschen** aktiveras genom att **dragstången/kedjan/wire förs nedåt**. Ventilen är inte återgående utan vattnet stängs av genom att dragstången förs till utgångsläget.
- **Ögonduschen** aktiveras genom att **tryckplattan förs framåt**. Ventilen är inte återgående utan vattnet stängs av genom att tryckplattan förs till utgångsläget.
- **Handduschen** (utan tryckplatta) aktiveras genom att **handtaget trycks inåt**.

3. **Se till att duschen är lätt åtkomlig och att området kring den hålls fritt.**

GIA-duscharna levereras alltid med ett skyddslock för munstyckena (skyddslocket lyfter automatiskt av när du aktiverar duschen), men se ändå till att duschen är ren och fräsch. (Vissa modeller levereras med dammskyddslock).

4. Öva användning regelbundet.

5. För att undvika att gammalt vatten blir stående för länge i ledningarna skall duschen spolas regelbundet. Detta skall dokumenteras minst en gång varje halvår enligt AFS1999:7

Kontrolldokumentet förvaras så att de kan uppvisas för Arbetsmiljöverket.

Skyddsblandare för tempererat vatten kan monteras till alla i marknaden förekommande ögon- & ansiktsduschar.

Använd alltid skyddsglasögon vid riskarbete!!

