

Saneringsdusch

GIA 822 3624-50

Skötsel- & driftsinstruktion

1. Informera och utbilda berörd personal om duschens funktion och dess placering.

Märk upp platsen med skylt typ **NÖDDUSCH – ÖGONDUSCH**.

Montera inte duschen om rätt flöde EJ kan garanteras!

Duschen är utrustad med en tryck- och flödesregulator som arbetar automatiskt mellan 2,4 och 7 bar. Om trycket överstiger 7 bar måste en reduceringsventil monteras.

2. Nöd-/ögon- och handduscherna är ständigt funktionsberedda.

- **Nödduschen** aktiveras genom att **dragstången/kedjan förs nedåt**.

- **Ögon- och handduschen** aktiveras genom att **tryckplattan förs framåt**. Ventilen är inte återgående utan vattnet stängs av genom att tryckplattan förs till utgångsläget.

- **Handduschen** (utan tryckplatta) aktiveras genom att **handtaget trycks inåt**. Ventilen stängs då handtaget släpps.

3. Se till att duschen är lätt åtkomlig och att området kring den hålls fritt.

GIA-duscherna levereras alltid med ett skyddslock för munstyckena (skyddslocket flyter automatiskt av när du aktiverar duschen), men se ändå till att duschen är ren och fräsch. (Vissa modeller levereras med dammskyddslock).

4. Öva användning regelbundet.

5. För att undvika att gammalt vatten blir stående för länge i ledningarna skall duschen spolas regelbundet. Detta skall dokumenteras minst en gång varje halvår enligt AFS1999:7

Kontrolldokumentet förvaras så att de kan uppvisas för Arbetsmiljöverket.

Skyddsblandare för tempererat vatten kan monteras till alla i marknaden förekommande ögon- & ansiktsduschar.

Installation

1. Kontrollera vid uppackningen att nödduschen är komplett och oskadad.

Nödduschen består av: Duschsil
 Rörmontage med ventil
 Dragkedjor
 Nödduschskylt

2. **Duschen ska ha ett maxflöde på 50 liter/ minut vid 7 bars tryck för rätt funktion!
Rördimensionerna anpassas till detta flöde!**

Vattenanslutning: DN15 utvändig gänga

Montera inte duschen om rätt flöde EJ kan garanteras!

3. **Spola igenom systemet ordentligt så att spån och andra partiklar sköljs bort..**
4. Montera duschen så nära riskstället som möjligt. Man bör kunna ta sig fram till nödduschen inom ca 5 sekunder! Monteras med duschsilens underkant mellan 210-230 cm över golv.
5. Normalt öppnas/stängs ventilen med dragkedjan.
6. Fäst nöds skylten väl synlig i direkt anslutning till nödduschen!
7. Anslut vattentillförseln (DN15). Duschen skall anslutas till dricksvattennätet.
8. Kontrollera nödduschens funktion genom att spola flera gånger.
9. Överlämna detta instruktionsblad till ansvarig person.