

### **Skötsel- & driftsinstruktion**

1. Informera och utbilda berörd personal om duschens funktion och dess placering.

Märk upp platsen med skylt typ **NÖDDUSCH – ÖGONDUSCH**.

**Montera inte duschen om rätt flöde EJ kan garanteras!**

Duscharna är utrustade med tryck- och flödesregulator som arbetar automatiskt mellan 2,4 och 7 bar. Om trycket överstiger 7 bar måste en reduceringsventil monteras.

2. Nöd-/ögonduscharna är ständigt funktionsberedda.

- **Nödduschen** aktiveras genom att **dragstången/kedjan förs nedåt**.
- **Ögonduschen** aktiveras genom att **tryckplattan för framåt**. Ventilen är inte återgående utan vattnet stängs av genom att tryckplattan förs till utgångsläget.
- **Handduschen** (utan tryckplatta) aktiveras genom att **handtaget trycks inåt**. Ventilen stängs då handtaget släpps.

3. Se till att duschen är lätt åtkomlig och att området kring den hålls fritt.

GIA-duscharna levereras alltid med ett skyddslock för munstyckena (skyddslocket flyter automatiskt av när du aktiverar duschen), men se ändå till att duschen är ren och fräsch. (Vissa modeller levereras med dammskyddslock).

4. Öva användning regelbundet.

5. För att undvika att gammalt vatten blir stående för länge i ledningarna skall duschen spolas regelbundet. Detta skall dokumenteras minst en gång varje halvår enligt AFS1999:7  
Kontrolldokumentet förvaras så att de kan uppvisas för Arbetsmiljöverket.

***Skyddsblandare för tempererat vatten kan monteras till alla i marknaden förekommande ögon- & ansiktsduschar.***

## Installation

1. Kontrollera vid upppackningen att nödduschen är komplett och oskadad.

Nödduschen består av:   Komplett ögonduschmodul **3523**  
Duschsil  
Rörmontage med ventil: DN20  
Rör: DN20 SMS 326 Fzv (2<sup>st</sup> L=690 mm)  
T-rör: DN20 dito (3<sup>st</sup>)  
Propp: DN20 (1<sup>st</sup>)  
Dragstång/wire  
Kropps-/ögonduschskylt

2. **Duschen skall ha ett flöde på min. 90 liter per minut för rätt funktion. Rördimensionerna måste anpassas till detta flöde!**

Vattenanslutning:       DN20 invändig gänga  
Avlopp:                   DN32 invändig gänga

**Montera inte duschen om rätt flöde ej kan garanteras!**

3. Montera duschen så nära riskstället som möjligt. Man bör kunna ta sig fram till nödduschen inom ca. 5 sekunder! Monteras så att ögon duschens munstycken hamnar ca. **1100 mm** över golv.
4. Fäst nödduschskylten väl synlig i direkt anslutning till nöd / ögonduschen.
5. **Spola igenom systemet ordentligt så att spån och andra partiklar sköljs bort.**
6. Anslut vattentillförseln (Vid installation med Blandningsregulator rekommenderas min. 22 mm kopparrör).
7. Anslut eventuellt avlopp
8. Kontrollera nödduschens funktion genom att spola flera gånger.
9. Överlämna detta instruktionsblad till ansvarig person.