

Installationsanvisning för EyeSpray ögondusch

Varje ögonduschstation består av följande enheter.

- 1 st skåp
- 2 st sprayflaskor
- 1 st röd plombering
- 1 st vit dekal för montering av bäst före datum
- 4-6 st distansbrickor

Utse en lämplig plats att montera skåpet på vägg.

Om väggen bakom skåpet inte är plan måste distanser läggas mellan skåp och vägg.

Använd gärna de distansbrickor som ligger i den medföljande plastpåsen.

Skåpet ska monteras på en höjd av 1.150 mm räknat från underkant på skåpet ned till golvet.

(OBS!! Ej från nederkant av bakstycket)

Efter att luckan öppnats och duschen aktiveras kommer spolmunstyckena på de två sprayflaskorna att vara på samma höjd som en fast installerad ögondusch, nämligen 1100 mm.

För montage av de två sprayflaskorna se vidare instruktion "Byte av sprayflaskor".

Byte av sprayflaskor

Den röda flaggan visar att ögonduschen använts och att de två sprayburkarna skall bytas.

Öppna luckan till hälften och lägg en penna eller något annat föremål emellan bakstycke och lucka. Luckan är nu inte helt öppen.

Lyft ur de gamla flaskorna som sitter på luckans insida

Ta fram två nya flaskor

Ta fram en ny vit etikett och en röd plombering

Notera på den vita etiketten flaskornas bästföredatum, som står i botten på varje flaska.

Ta bort skyddshatten på båda flaskorna.

Montera de nya flaskorna så att munstycket på flaskorna pekar mot Ditt bröst.

Vrid flaskorna så att båda munstyckena pekar rakt upp.

Stäng luckan samtidigt som Du håller in den röda flaggan.

Sätt på en ny röd plombering i skarven mellan luckan och bakstycket.

Sätt fast den nya vita etiketten ovanpå luckan.

Vid efterbesiktning av ögonduschen behöver endast kontrolleras att "Plomberingen" ej är bruten och att bästföredatum ej har passerats.



- Duschen aktiveras när luckan öppnas och fälls ned.
 - I skåpet finns två sprayburkar apterade som var och en innehåller en buffrad steril koksaltlösning.
 - Spoltidens längd överstiger 15 minuter.
 - Efter att duschen aktiverats är båda händerna fria att hålla isär ögonlocken för att ge en så effektiv spolning av ögonen och ansikte som möjligt. Efter avslutad spolning och luckan stängs, indikerar en flagga att duschen använts och att flaskorna skall bytas.
 - Enkelt montage. Skåpet monteras enkelt på vägg, 1100 mm över golv som reglerna föreskriver för en traditionell ögondusch.
 - Kräver ingen skyddsblandare för temperering av spolvätskan.
 - Lämpliga användningsområden är bl.a. olika industrimiljöer, verkstäder, laboratorier, batteriladdningsplatser, sjukhus, företagshälsovården, samt i miljöer där tillgången till vattenledningsnätet är starkt begränsad.
- Ingen anslutning till vattenledningsnätet, eliminerar uppkomst av legionella.***
- Hållbarhetstid 3 år.

Har ni några frågor vad gäller utformningen och användningen av skåpet är vi tacksamma om ni kontaktar oss.